



三、因本公司生产电梯已30余年，使用制动器型号较多，本函未涉及到的制动器，维保单位可

参照本公司制动器维修说明书中的制动器型号，制动器型号见下表。

四、更换制动器时，请参照图6。

五、制动器为易损件，建议每半年检查一次，如发现制动器磨损严重，请及时更换。



图6

需更换制动器顶料和拆解，只需

八、以摩为息入利沙仕主机制动器，因带有自动复位装置，无

要进行定期维护保养即可。



WSP 1100-500



城河顶限位装置

1. 限位装置安装在轿厢顶部，用于限制轿厢的行程。

2. 限位装置由限位开关和限位块组成。

3. 限位开关安装在轿厢顶部，限位块安装在导轨上。

4. 当轿厢运行到限位块处时，限位开关动作，发出信号给制动系统，使制动器动作，停止轿厢运行。

